



Vă mulțumim că ați ales produsul nostru!



#### HUSE ȘI HUSE SOUNDSATION – MANUAL DE UTILIZARE

Husele și gențile pentru instrumente Soundsation sunt concepute pentru a oferi protecție și confort la transportul instrumentului, asigurând siguranța și ușurința în utilizare. Fabricate din materiale durabile și de înaltă calitate, acestea reprezintă alegerea ideală pentru muzicienii care doresc să își protejeze instrumentele fără a compromite mobilitatea.

Indiferent dacă transportați o chitară, un bas, o claviatură sau alte instrumente muzicale, husele și gențile Soundsation sunt concepute pentru a vă satisface nevoile de zi cu zi.

#### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a îndepărta praful și murdăria de pe suprafața exterioară a carcasei sau a genții, folosiți o cârpă moale și uscată. Dacă este necesar, folosiți un detergent blând diluat în apă caldă, având grijă să nu saturați materialul. Pentru petele din interior, folosiți o cârpă umedă cu apă și puțin săpun neutru. Nu folosiți produse de curățare dure sau abrazive, deoarece acestea pot deteriora materialele. După curățare, lăsați carcasa sau geanta să se usuce la aer, ținând-o departe de surse directe de căldură, cum ar fi caloriferele sau lumina directă a soarelui.

#### VERIFICAREA CUSĂTURILOR ȘI A FERMOARELOR

Verificați periodic cusăturile pentru a vă asigura că sunt intacte. Dacă observați cusături slăbite sau deteriorate, apălați la un profesionist pentru repararea husei sau a geantei. De asemenea, fermoarele trebuie verificate în mod regulat - curățați orice praf sau resturi care le-ar putea obstrucționa funcționarea. Dacă un fermoar se blochează, aplicați o cantitate mică de ceară sau lubrifiant pentru fermoare.

#### DEPOZITARE

Nu expuneți carcasa sau geanta la lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp, deoarece acest lucru poate compromite calitatea materialului și poate cauza decolorarea. Când nu le utilizați, depozitați într-un loc răcoros și uscat. Dacă este posibil, umpleți carcasa cu hârtie sau material textil pentru a-i menține forma și a preveni deformarea.

#### SIGURANȚĂ ȘI TRANSPORT

Dacă husa sau geanta este prevăzută cu curele de umăr, asigurați-vă că acestea sunt ajustate corespunzător pentru a evita solicitarea spatelui sau a umerilor. Folosiți ambele curele pentru a distribui uniform greutatea. Dacă preferați să o transportați manual, utilizați mânerul întărit pentru o prindere sigură. Evitați supraîncărcarea husei sau a genții cu obiecte suplimentare care ar putea compromite protecția instrumentului. În zonele aglomerate sau în locurile cu risc de impact, fiți atenți pentru a preveni deteriorarea. Deși husele și gențile Soundsation sunt concepute pentru a rezista la impacturi, este întotdeauna recomandat să evitați coliziunile excesive sau violente.

#### PROTECȚIA INSTRUMENTULUI

Asigurați-vă că instrumentul este plasat corect în interiorul carcasei sau genții pentru a preveni mișcarea în timpul transportului. Dacă este necesar, utilizați buzunare interne sau căptușeală suplimentară pentru a-l menține stabil. Evitați expunerea prelungită la ploaie abundentă sau condiții meteorologice extreme. Deși carcasa și gențile Soundsation sunt construite pentru a rezista la umiditate, o protecție suplimentară, cum ar fi o husă impermeabilă, poate fi utilă în condiții meteorologice nefavorabile. Nu depozitați obiecte grele sau ascuțite în buzunarele exterioare, deoarece acestea ar putea deteriora instrumentul sau i-ar putea compromite protecția.

Vă mulțumim că ați ales Soundsation! Pentru mai multe detalii și asistență, vizitați site-ul oficial sau contactați un distribuitor autorizat.

#### AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

• Acest produs a fost proiectat și testat pentru a îndeplini cerințele de siguranță stabilite în Regulamentul general privind siguranța produselor (GPSR) al Uniunii Europene.

• Vă rugăm să utilizați acest produs numai conform instrucțiunilor din manualul de utilizare, pentru a asigura siguranța.

• Utilizarea acestui produs de către copii și persoane vulnerabile trebuie să se facă întotdeauna sub supravegherea unui adult responsabil.

• Nu utilizați produsul pe suprafețe neuniforme.

• Utilizați produsul numai în medii uscate, cu o temperatură cuprinsă între 5°C și 35°C.

• Nu expuneți la umiditate, praf, flăcări deschise sau lumina directă a soarelui.

• Nu utilizați produsul dacă este vizibil deteriorat sau dacă îi lipsesc piese

• Nu utilizați ca unealtă pentru cățărare sau susținerea unor sarcini dinamice.

• Utilizarea necorespunzătoare poate cauza deteriorarea produsului și riscuri pentru siguranță.

#### GARANȚIE ȘI ASISTENȚĂ

Acest produs beneficiază de o garanție de 2 ani împotriva defectelor de fabricație. Garanția nu acoperă daunele cauzate de uzura normală sau utilizarea necorespunzătoare.

Pentru asistență post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul, care vă va oferi instrucțiunile necesare.



Scanați codul QR pentru a descărca documentația produsului.

Aruncați produsul și ambalajul acestuia în mod responsabil, în conformitate cu reglementările locale privind reciclarea și protecția mediului.

Made in/Prodotto in/Hecho en China for Soundsation  
Imported by/Importato da/Importato de in EU by  
FRENEXPOR SpA

Via Enzo Ferrari,10 - 62017 Porto Recanati – Italy  
frenexport.it - contact@frenexport.it

Soundsation® is a registered trademark of FRENEXPOR SPA - Italy  
Soundsation® è un marchio di fabbrica registrato della FRENEXPOR SPA - Italy

