

Cum să utilizați sistemul wireless

Pornire/Oprire

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire de pe emițător (TX) și receptor (RX) timp de 1,5 secunde. Butonul se va aprinde indicând starea alimentării (pornit/oprit). Când luminile indicatoare afișează aceeași culoare, sistemul este gata de utilizare.

Conectare

Introduceți emițătorul (TX) în instrument și receptorul (RX) în amplificator, mixer sau alt dispozitiv pentru a stabili conexiunea.

Împerecherea și selectarea canalului

Dacă TX și RX sunt pornite și indicatorul luminos al receptorului (RX) clipește, apăsați butonul pentru a schimba culoarea indicatorului până când aceasta corespunde cu cea a emițătorului (TX).

Notă: Clipirea roșie indică faptul că nivelul bateriei este sub 20% și este necesară reîncărcarea.

Utilizare simultană și transmisie multiplă

SWT-24 permite utilizarea simultană a până la 4 perechi în același spațiu, fără interferențe, fiecare pereche fiind identificată printr-o culoare diferită.

Când indicatoarele luminoase ale emițătorului (TX) și receptorului (RX) au aceeași culoare, acestea sunt împerecheate și funcționează pe același canal.

SWT-24 permite, de asemenea, utilizarea unui singur emițător (TX) cu mai multe receptoare (RX) simultan. În acest caz, toate receptoarele trebuie setate pe aceeași culoare ca emițătorul (același canal).

Monitorizarea încărcării și reîncărcarea

SWT-24 poate funcționa continuu aproximativ 8 ore atunci când este complet încărcat, în funcție de condițiile de utilizare.

Încărcare

Când nivelul bateriei este scăzut, indicatorul luminos clipește în roșu și rămâne aprins un singur indicator al nivelului de încărcare. Conectați cablul USB-C la o sursă de alimentare. Emițătorul (TX) și receptorul (RX) pot fi încărcate simultan folosind cablul USB-C inclus.

Verificarea nivelului bateriei

Cu dispozitivul pornit, apăsați rapid de două ori butonul pentru a verifica nivelul bateriei:

4 clipiri – 100%

3 clipiri – 75%

2 clipiri – 50%

1 clipire – 25%

Nivelul bateriei poate fi verificat și prin numărul de indicatoare luminoase aprinse.

Adaptor de încărcare

Utilizați un adaptor de alimentare de 5 V, 1-2 A (nu este inclus).

Mod automat de repaus

SWT-24 este echipat cu un mod automat de repaus pentru economisirea bateriei. Emițătorul (TX) se oprește automat dacă nu este utilizat timp de 20 de minute, iar receptorul (RX) se oprește automat după încă 10 minute.