



Vă mulțumim că ați ales produsul nostru!



SOUNDSATION METRONOME – MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales metronomul mecanic Soundsation. Acest instrument este ideal pentru muzicienii de toate nivelurile, oferind o referință ritmică fiabilă pentru practica muzicală. Metronomul mecanic funcționează fără baterii, utilizând un mecanism manual de înfășurare pentru a asigura o reproducere consistentă și precisă a tempo-ului.

UTILIZARE

- Așezați metronomul pe o suprafață stabilă pentru a evita vibrațiile sau mișcările nedorite.
- Rotiți cheia de înfășurare în sensul acelor de ceasornic până când simțiți rezistență pentru a asigura o funcționare prelungită.
- Mișcați greutatea glisantă de-a lungul brațului pendulului până la BPM (bătăi pe minut) dorite, consultând scala gradată.
- Împingeți ușor pendulul lateral pentru a-i începe mișcarea oscilatorie.
- Opriti metronomul blocând cu grijă pendulul cu degetele.

ÎNTREȚINERE

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor pentru a preveni deteriorarea accidentală.
- Nu strângeți prea tare cheia de înfășurare pentru a evita deteriorarea mecanismului intern.
- Evitați amplasarea metronomului în medii umede sau expunerea acestuia la temperaturi extreme pentru a proteja componentele sale interne.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

- Folosiți o cârpă moale și uscată pentru a îndepărta praful și murdăria de pe suprafață.
- Dacă mecanismul începe să-și piardă fluiditatea, consultați un tehnician specializat pentru o eventuală lubrifiere.
- Când nu este utilizat, depozitați metronomul într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui.

Urmând aceste instrucțiuni simple, metronomul mecanic Soundsation vă va oferi ani de utilizare fiabilă și precisă. Spor la exersat!

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

• Acest produs a fost proiectat și testat pentru a îndeplini cerințele de siguranță stabilite în Regulamentul general privind siguranța produselor (GPSR) al Uniunii Europene.

- Vă rugăm să utilizați acest produs numai conform instrucțiunilor din manualul de utilizare, pentru a asigura siguranța.
- Utilizarea acestui produs de către copii și persoane vulnerabile trebuie să se facă întotdeauna sub supravegherea unui adult responsabil.
- Nu utilizați produsul pe suprafețe neuniforme.
- Utilizați produsul numai în medii uscate, cu o temperatură cuprinsă între 5°C și 35°C.
- Nu expuneți la umiditate, praf, flăcări deschise sau lumina directă a soarelui.
- Nu utilizați produsul dacă este vizibil deteriorat sau dacă îi lipsesc piese
- Nu utilizați ca unealtă pentru cățărare sau susținerea unor sarcini dinamice.
- Utilizarea necorespunzătoare poate cauza deteriorarea produsului și riscuri pentru siguranță.

GARANȚIE ȘI ASISTENȚĂ

Acest produs beneficiază de o garanție de 2 ani împotriva defectelor de fabricație. Garanția nu acoperă daunele cauzate de uzura normală sau utilizarea necorespunzătoare.

Pentru asistență post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul, care vă va oferi instrucțiunile necesare.



Scanați codul QR pentru a descărca documentația produsului.

Made in/Prodotto in/Hecho en China for Soundsation
Imported by/Importato da/Importato de in EU by
FRENEXPORT SpA
Via Enzo Ferrari, 10 - 62017 Porto Recanati – Italy
frenexport.it - contact@frenexport.it
Soundsation® is a registered trademark of FRENEXPORT SPA - Italy
Soundsation® è un marchio di fabbrica registrato della FRENEXPORT SPA - Italy

