



Vă mulțumim că ați ales produsul nostru!



CHITARĂ ACUSTICĂ SOUNDSATION – MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales o chitară acustică SOUNDSATION. Vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual pentru a profita la maximum de instrumentul dumneavoastră și a-l transforma într-un companion fidel în călătoria dumneavoastră muzicală.

CONȚINUTUL PACHETULUI

În interiorul pachetului, veți găsi:

- 1 chitară acustică ambalată cu grijă pentru a-i asigura integritatea în timpul transportului.

În funcție de modelul achiziționat, pot fi incluse accesorii precum o husă de concert, o curea, un set de corzi de rezervă și pene. Verificați dacă toate articolele sunt prezente înainte de utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru a cânta la chitară, așezați-vă într-o poziție confortabilă, cu spatele drept. Țineți chitara pe coapsa dreaptă sau folosiți o curea dacă preferați să cântați în picioare. Acordați instrumentul înainte de fiecare utilizare pentru a asigura cel mai bun sunet posibil. În timp ce cântați, folosiți mâna stângă pentru a apăsa corzile pe tastieră și mâna dreaptă pentru a ciupi sau a ciupi corzile. Evitați aplicarea unei presiuni excesive asupra tastelor pentru a preveni oboseala degetelor.

ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE

După fiecare utilizare, curățați corzile cu o cârpă moale pentru a îndepărta transpirația și reziduurile de murdărie. Folosiți o cârpă din microfibră pentru corp și gât, evitând substanțele de curățare dure care ar putea deteriora finisajul. Depozitați chitara într-un mediu uscat, ferit de lumina directă a soarelui, pentru a preveni deformarea lemnului. Verificați periodic acordajul și înlocuiți corzile uzate pentru a menține o calitate optimă a sunetului.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

- Nu expuneți chitara la schimbări bruște de temperatură sau umiditate excesivă pentru a evita deteriorarea structurii structurale, deteriora.
- Evitați să așezați obiecte grele pe chitară sau să o lăsați să cadă, deoarece impacturile și presiunea pot compromite integritatea instrumentului.
- Nu încercați singuri reparații complexe; în schimb, apălați la un lutier calificat, dacă este necesar.
- Depozitați instrumentul în husa sa atunci când nu îl utilizați pentru a-l proteja de praf și deteriorări accidentale

Cu o îngrijire și o întreținere adecvate, instrumentul dumneavoastră vă va însoți ani de zile în care veți cânta la concerte!
A se distra!

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Acest produs a fost proiectat și testat pentru a îndeplini cerințele de siguranță stabilite în Regulamentul general al Uniunii Europene privind siguranța produselor (GPSR).
- Vă rugăm să utilizați acest produs numai conform instrucțiunilor din manualul de utilizare, manual pentru a asigura siguranța.
- Utilizarea acestui produs de către copii și persoane vulnerabile oamenii trebuie să fie întotdeauna sub supravegherea unui adult responsabil.
- Nu utilizați produsul pe suprafețe neuniforme.
- Utilizați produsul numai în medii uscate, cu temperatură între 5°C și 35°C.
- Nu expuneți la umezeală, praf, flăcări deschise sau lumina directă a soarelui.
- Nu utilizați produsul dacă este vizibil deteriorat sau piese lipsă
- Nu utilizați ca instrument pentru cățărare sau sprijinire încărcări dinamice.
- Utilizarea necorespunzătoare poate provoca deteriorarea riscuri legate de produs și siguranță.

GARANȚIE ȘI ASISTENȚĂ

Acest produs beneficiază de o garanție de 2 ani împotriva defectelor de fabricație. Garanția nu acoperă daunele cauzate de uzura normală sau utilizarea necorespunzătoare.

Pentru asistență post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul, care vă va oferi instrucțiunile necesare.



Scanați codul QR pentru a descărca documentația produsului.

Aruncați produsul și ambalajul acestuia în mod responsabil, în conformitate cu reglementările locale privind reciclarea și protecția mediului.

Made in/Prodotto in/Hecho en China for SoundSation
Imported by/Importato da/Importato de in EU by
FREXEXPORT SpA
Via Enzo Ferrari, 10 - 62017 Porto Recanati – Italy
frenexport.it - contact@frenexport.it

SoundSation® is a registered trademark of FREXEXPORT SPA - Italy
SoundSation® è un marchio di fabbrica registrato della FREXEXPORT SPA - Italy

