



Vă mulțumim că ați ales produsul nostru!



CLARINET SOUNDSATION – MANUAL DE UTILIZARE Bine ați venit

În lumea clarinetului! Acest manual vă va ghida prin descrierea instrumentului, asamblarea, întreținerea și regulile de siguranță pentru a asigura utilizarea corectă și o durată lungă de viață.

Clarinetul este un instrument de suflat care aparține familiei instrumentelor de suflat din lemn. Este compus dintr-un tub cilindric cu orificii și clape care permit modularea sunetului. Cel mai comun material de construcție este abanosul, dar există modele din materiale sintetice potrivite pentru începători.

CONȚINUT PACHET • Husă •

Șurubelniță • Mănuși

• Unsoare de plută

ASAMBLAREA CLARINETULUI

Clarinetul este alcătuit din cinci părți principale: • Muștiuc
cu ligatură • Butoi • Sus • Jos • Clopot

PAȘI DE ASAMBLARE •

Introduceți muștiucul în țeavă, fixând ancia cu ligatura și aliniind-o cu partea plată a muștiucului. • Atașați țeavă în partea superioară a clarinetului, aliniind găurile și clapele. • Uniți partea superioară cu cea inferioară, asigurându-vă că clapele sunt aliniate. • Atașați clopotul în partea inferioară, asigurându-vă că este bine introdus. • Verificați dacă toate îmbinările sunt fixate, fără forță excesivă.

ÎNȚEȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE • Pentru a asigura

o durată lungă de viață a clarinetului dumneavoastră, urmați aceste sfaturi: • După fiecare utilizare: • Uscați

interiorul instrumentului cu o perie pentru a îndepărta umezeala. • Curățați muștiucul cu apă caldă

și uscați-l bine. • Evitați să lăsați ancia montată pe muștiuc, depozitând-o în husă. • Întreținere

periodică: • Verificați clapele și pad-urile pentru a vă asigura că funcționează corect. • Ungeți îmbinările cu vaselină pentru plută, evitând

excesul. • Depozitați clarinetul într-o husă rigidă, ferit de umiditate și temperaturi extreme.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

• Pentru utilizarea în siguranță a

clarinetului: • Evitați aplicarea unei presiuni excesive asupra clapelor, acestea se pot deforma. •

Nu mușcați muștiucul pentru a evita deteriorarea dinților și a instrumentului. • Nu folosiți obiecte ascuțite pentru

a curăța găurile, ați putea deteriora pernuțele. • Depozitați întotdeauna clarinetul în husă pentru a-l

proteja de lovituri și căderi. • Țineți instrumentul departe de copiii mici, fără supraveghere.

Urmând aceste instrucțiuni, clarinetul dumneavoastră va rămâne în stare excelentă și vă va însoți în călătoria dumneavoastră muzicală. Spor la exersat și distracție plăcută!

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

• Acest produs a fost proiectat și testat pentru a îndeplini cerințele de siguranță stabilite în Regulamentul general de siguranță a produselor (GPSR) al Uniunii Europene. • Vă

rugăm să utilizați acest produs numai conform instrucțiunilor din manualul de utilizare

pentru a asigura siguranța. • Utilizarea acestui produs de către copii și persoane vulnerabile trebuie să se facă

întotdeauna sub

supravegherea unui adult responsabil. • Nu utilizați

produsul pe suprafețe neuniforme. • Utilizați produsul numai

în medii uscate, cu o temperatură cuprinsă

între 5°C și 35°C. • Nu expuneți la umiditate, praf, flăcări

deschise sau

lumina directă a soarelui. • Nu utilizați produsul dacă este

vizibil deteriorat

sau dacă îi lipsesc piese. • Nu îl utilizați ca instrument pentru

cățărare sau pentru

susținerea sarcinilor dinamice. • Utilizarea

necorespunzătoare poate provoca deteriorarea produsului și riscuri pentru siguranță.

GARANȚIE ȘI ASISTENȚĂ

Acest produs beneficiază de o garanție de 2 ani împotriva defectelor de fabricație. Garanția nu acoperă daunele cauzate de uzura normală sau utilizarea necorespunzătoare.

Pentru asistență post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul, care vă va oferi instrucțiunile necesare.



Scanați codul QR pentru a descărca documentația produsului.

Aruncați produsul și ambalajul acestuia în mod responsabil, în conformitate cu reglementările locale privind reciclarea și protecția mediului.

Made in/Prodotto in/Hecho en China for SoundSation

Imported by/Importato da/Importato de in EU by FRENEXPORT SpA

Via Enzo Ferrari, 10 - 62017 Porto Recanati – Italy

frenexport.it - contact@frenexport.it

SoundSation® is a registered trademark of FRENEXPORT SPA - Italy

SoundSation® è un marchio di fabbrica registrato della FRENEXPORT SPA - Italy

