



Vă mulțumim că ați ales produsul nostru!



SOUNDSATION TROMPETĂ – MANUAL DE UTILIZARE

Trompeta este un instrument de suflat care aparține familiei instrumentelor de suflat din alamă. Este compusă dintr-un tub cilindric pliat de mai multe ori pe sine, un clopot pentru proiecția sunetului și trei pistoane care modifică înălțimea notelor.

CONȚINUT PACHET

- Trompetă
- Husă
- Lavetă de curățare
- Ulei pentru piston

PĂRȚILE PRINCIPALE ALE TROMPETEI INCLUD:

- Muștiuc: Partea unde se sprijină buzele pentru a produce sunetul.
- Alezaj: Corpul principal al instrumentului.
- Pistoane: Trei valve care reglează intonația.
- Clopot: Partea finală care amplifică sunetul.
- Glisiere de intonație: Reglează intonația notelor

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Pregătire
- Introduceți ușor muștiucul în trompetă, fără a-l forța.
- Asigurați-vă că valvele sunt lubrificate și funcționează.
- Acordați instrumentul ajustând culbutorul principal.
- Faceți câteva exerciții de încălzire înainte de a cânta

TEHNICĂ DE BAZĂ

- Poziție: Țineți trompeta în mână stângă în timp ce mâna dreaptă acționează valvele.
- Producerea sunetului: Folosiți diafragma și buzele pentru a crea o vibrație controlată.
- Articulație: Folosiți limba pentru a separa notele (de exemplu, „ta-ta” sau „da-da”).
- Gamă dinamică: Exersați sunete puternice și slabe pentru a îmbunătăți controlul.

ÎNȚREȚINERE

- CURĂȚARE ZILNICĂ
- Îndepărtați condensul prin golirea tastelor de apă.
- Curățați piesa bucală cu apă caldă și săpun.
- Ștergeți suprafața exterioară cu o lavetă moale.

ÎNȚREȚINERE SĂPTĂMÂNALĂ

- Demontați pistoanele și lubrifiați-le cu ulei specific.
- Verificați arcurile și garniturile pistoanelor.
- Curățați pompele cu o cârpă uscată.
- Curățare
- Folosiți un curățător de țevi pentru a îndepărta orice reziduuri din interiorul tuburilor.
- Reasamblați trompeta

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

- Manipulați cu grijă: Evitați impacturile sau căderile pentru a preveni deteriorarea trompetei.
- Nu forțați pistoanele: Dacă un piston este blocat, nu-l forțați, ci curățați-l și lubrifiați-l.
- Igienă personală: Nu folosiți muștiucul împreună fără a-l dezinfecta.
- Depozitare: Depozitați instrumentul în cutie după utilizare pentru a-l proteja de praf și umiditate.
- Atenție la copii: A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici pentru a evita deteriorarea accidentală.

Urmând aceste instrucțiuni, trompeta își va menține calitatea sunetului și o durată lungă de viață în timp. Spor la muzică!

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Acest produs a fost proiectat și testat pentru a îndeplini cerințele de siguranță stabilite în Regulamentul general de siguranță a produselor (GPSR) al Uniunii Europene.
- Vă

rugăm să utilizați acest produs numai conform instrucțiunilor din manualul de utilizare pentru a asigura siguranța.

- Utilizarea acestui produs de către copii și persoane vulnerabile trebuie să se facă întotdeauna sub supravegherea unui adult responsabil.
- Nu utilizați produsul pe suprafețe neuniforme.
- Utilizați produsul numai în medii uscate, cu o temperatură cuprinsă între 5°C și 35°C.
- Nu expuneți la umiditate, praf, flăcări deschise sau lumina directă a soarelui.
- Nu utilizați produsul dacă este vizibil deteriorat sau dacă îi lipsesc piese.
- Nu îl utilizați ca instrument pentru cântărat sau pentru susținerea sarcinilor dinamice.
- Utilizarea necorespunzătoare poate provoca deteriorarea produsului și riscuri pentru siguranță.

GARANȚIE ȘI ASISTENȚĂ

Acest produs beneficiază de o garanție de 2 ani împotriva defectelor de fabricație. Garanția nu acoperă daunele cauzate de uzura normală sau utilizarea necorespunzătoare.

Pentru asistență post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul, care vă va oferi instrucțiunile necesare.



Scanați codul QR pentru a descărca documentația produsului.

Aruncați produsul și ambalajul acestuia în mod responsabil, în conformitate cu reglementările locale privind reciclarea și protecția mediului.

Made in/Prodotto in/Hecho en China for SoundSation
Imported by/Importato da/Importato de in EU by
FRENEXPOR SpA

Via Enzo Ferrari, 10 - 62017 Porto Recanati – Italy
frenexpor.it - contact@frenexpor.it

SoundSation® is a registered trademark of FRENEXPOR SPA - Italy
SoundSation® è un marchio di fabbrica registrato della FRENEXPOR SPA - Italy

